



**MARQUE : PROLINE**  
**REFERENCE : PTB15**  
**CODiC : 4252659**



**NOTICE**  
↓

# PROLINE

## PTB15

BLENDER  
LICUADORA  
LIQUIDIFICADOR



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- ❖ En ce qui concerne les durées de fonctionnement et les réglages de vitesse, référez-vous à la section "UTILISATION" en page 9 .
- ❖ Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- ❖ Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- ❖ Le mélangeur doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.
- ❖ ATTENTION: S'assurer que le mélangeur est débranché avant de le retirer de son socle.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 11.

- ❖ Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- ❖ Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- ❖ **MISE EN GARDE:** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- ❖ **AVERTISSEMENT: LES LAMES SONT TRANCHANTES. FAITES TRES ATTENTION LORS DE LEUR MANIPULATION ET DEBRANCHEZ TOUJOURS LE CABLE DE LA PRISE MURALE D'ALIMENTATION AVANT LE NETTOYAGE.**
- ❖ Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.



CONSIGNES POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Éteignez et débranchez toujours le mélangeur de la prise électrique après usage et avant de le nettoyer, de le monter ou de le démonter.
- Assurez-vous que le mélangeur est monté correctement avant de l'utiliser.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

- N'utilisez jamais l'appareil pour mixer autre chose que des aliments.
- N'utilisez pas le mélangeur pour mixer ou hacher des aliments ou des liquides brûlants: vous risqueriez de vous brûler et d'endommager l'appareil.
- Faites toujours fonctionner le mélangeur avec le bouchon intérieur et le couvercle de la carafe à leur place.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec ce mélangeur.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler, pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne faites jamais fonctionner le mélangeur sans le couvercle en place.
- N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.

## DESCRIPTION



## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser le mélangeur pour la première fois, enlevez les étiquettes et tous les matériaux d'emballage.

Lavez le couvercle, le verre doseur et la carafe dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces.

Nettoyez le bloc moteur en le frottant avec un chiffon mouillé. Séchez bien.

## UTILISATION

Quelle que soit la vitesse, ne faites pas fonctionner le mélangeur en continu pendant plus de 3 minutes. Attendez que le mélangeur refroidisse à température ambiante avant de commencer.

1. Placez le bloc moteur sur une surface plane et stable.
2. Placez les lames au fond de la carafe et verrouillez-les en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3. Montez la carafe sur le bloc moteur et verrouillez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- La flèche sur la carafe doit venir s'aligner avec l'icône de verrouillage sur le bloc moteur lorsque la carafe est fixée.



4. Mettez tous les ingrédients nécessaires dans la carafe. Évitez de trop la remplir.

- Ne remplissez pas l'appareil au-delà de 1,5 L.
- Ne remplissez jamais la carafe avec des aliments surgelés ou des aliments contenant des parties dures (os etc.).
- Coupez tous les aliments en petits cubes (de 2-3cm), vous obtiendrez un meilleur résultat.
- Si vous souhaitez mixer des aliments solides dans un liquide, versez d'abord le liquide dans la carafe puis ajoutez les aliments solides afin d'assurer une meilleure circulation.

**REMARQUE :** Si vous devez mixer des aliments durs et des aliments mous, commencez par les aliments durs puis ajoutez les aliments mous.

Mixez jusqu'à l'obtention d'une texture homogène et de la consistance souhaitée.

#### Recette recommandée

Aliment	Taille	Quantité	Vitesse
Morceaux de carottes	15mm x 15mm x 15mm	(600g de carotte et 900g d'eau)	Vitesse rapide – réglage 2

5. Placez le couvercle sur la carafe et enfoncez-le.

- La partie du couvercle censée couvrir le bec verseur doit être parfaitement alignée avec celui-ci.



6. Mettez le verre doseur dans le trou du couvercle et verrouillez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



7. Branchez le mélangeur. Le mélangeur est maintenant prêt à l'emploi.

8. Allumez le mélangeur en mettant le bouton de commande sur la vitesse requise.

- Tournez le sélecteur de vitesse vers la droite pour la vitesse 1 (lente) ou la vitesse 2 (rapide), et vers la gauche pour la vitesse P (pulse).
- Pour utiliser la fonction pulse, mettez le bouton sur P et gardez-le sur cette position pendant quelques secondes. L'appareil s'arrête dès que vous relâchez ce bouton. Utilisez la fonction pulse pour les mélanges nécessitant de brèves poussées de puissance (ex: broyer des noix ou de la glace).
- Vous pouvez changer de vitesse à n'importe quel moment du mixage.
- Il est conseillé de commencer le mixage sur la vitesse 1, puis si nécessaire de continuer sur la vitesse 2 jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.
- Pour ajouter des ingrédients pendant le mixage, ôtez le verre doseur du couvercle puis, selon le cas, versez le liquide ou faites tomber les ingrédients solides par le trou.

#### REMARQUE :

Pendant le mixage, il est possible que les ingrédients collent aux parois de la carafe. Pour ramener les aliments vers les lames, mettez le sélecteur de vitesse sur 0. Ôtez le couvercle et décollez les aliments des parois de la carafe à l'aide d'une spatule en plastique. Remettez le couvercle en place avant de continuer.

Si les lames se bloquent, mettez immédiatement le sélecteur de vitesse sur 0 et débranchez le mélangeur. Enlevez la carafe du bloc moteur et ôtez le couvercle. Enlevez les ingrédients bloquant les lames à l'aide d'une spatule en plastique. Remettez le couvercle en place avant de continuer.

#### Après le mixage

1. Mettez le bouton de commande sur 0 et débranchez l'appareil.
2. Ôtez le couvercle.
3. Tournez délicatement la carafe dans le sens des aiguilles d'une montre pour la démonter du bloc moteur.
4. Enlevez la carafe, puis versez son contenu ou videz-la avec une cuillère.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Enlevez le verre doseur et le couvercle de la carafe. Retirez la carafe du bloc moteur.

Dévissez les lames et enlevez-les de la carafe.

Enlevez prudemment les lames et le joint en caoutchouc de la base des lames. Les lames sont très coupantes, manipulez-les avec précaution.



Lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les soigneusement.

Nettoyez le bloc moteur en le frottant avec un chiffon mouillé. Ne le mettez jamais dans l'eau.

Séchez tout l'appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

## SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220V-240V~, 50/60Hz  
500W

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.



**Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & Fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 20/04/2018