



**MARQUE : PROLINE**  
**REFERENCE : RC6B**  
**CODiC : 4412044**

**NOTICE**



# PROLINE

## RC6B

RACLETTE 2 IN 1  
RACLETTE 2 EN 1  
2-IN-1 RACLETTE  
RACLETTE 2 EN 1  
RACLETTE 2 EM 1



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES


MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

## **ATTENTION**

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambres d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les

enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ❖ La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.

- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page 11~12
- ❖  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- ❖ Les appareils de cuisson doivent être placés en situation stable avec les poignées (le cas échéant) positionnées pour éviter de renverser les liquides chauds.
- ❖ Cet appareil ne doit pas être immergé.
- ❖ MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- ❖ La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.



## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de mettre ou d'enlever la plaque de cuisson.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être dangereuse.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- **Faites extrêmement attention si vous devez déplacer l'appareil avec du liquide bouillant à l'intérieur.**
- Ne mettez en aucun cas des tissus ou des objets inflammables à proximité de l'appareil tant qu'il est encore chaud.
- N'utilisez pas l'appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

## DESCRIPTION



1. Plaque de cuisson
2. Poêlons x 6
3. Base

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez tous les matériaux d'emballage et assurez-vous que l'appareil est au complet et semble être en parfait état.
2. Nettoyez l'appareil et les poêlons dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien.
3. Essuyez la base de l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau, puis séchez-la. Ne frottez pas les résistances.

LA BASE NE DOIT PAS ÊTRE MISE DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.

4. Placez la base sur une surface plane, horizontale et résistante à la chaleur.

**IMPORTANT :** L'appareil doit être à au moins 15 cm des murs, des rideaux etc.

5. Appliquez un peu d'huile de cuisine sur la plaque de cuisson et les poêlons.
6. Placez la plaque de cuisson sur ses supports. Placez les poêlons sur la base.
7. Branchez l'appareil, laissez-le chauffer environ 10 minutes. Cette procédure permet de brûler les éventuelles graisses présentes sur l'appareil et résultant du processus de fabrication.

**REMARQUE :** L'appareil peut émettre de la fumée pendant cette opération. Ce phénomène est normal et ne devrait pas durer plus de quelques minutes.

8. Débranchez l'appareil.

## UTILISATION

1. Placez la base sur une surface plane, horizontale et résistante à la chaleur, à au moins 15 cm des murs, rideaux, placards etc. ; la pièce doit être suffisamment bien aérée.
2. Placez la plaque de cuisson sur ses supports.
3. Branchez l'appareil sur une prise de courant et allumez-le.
4. Préchauffez l'appareil pendant environ 15 minutes.
5. Remplissez les poêlons avec du fromage ou d'autres aliments selon vos préférences, puis placez-les sur la base.
  - Retirez les poêlons dès que le fromage a fondu ou que les autres aliments sont suffisamment cuits.
6. Utilisation de la plaque de cuisson une fois chaude :
  - La plaque de cuisson permet de cuire une grande variété d'aliments : viandes, saucisses, légumes etc.
  - **Attention :** Utilisez toujours une spatule en bois ou en plastique résistant à la chaleur (non fournie). N'utilisez en aucun cas des objets métalliques, pointus ou coupants, vous risqueriez d'abîmer le revêtement des poêlons ou de la plaque de cuisson.
7. Une fois la cuisson terminée, débranchez l'appareil.
8. N'essayez pas de déplacer l'appareil tant qu'il n'a pas complètement refroidi. Avant de déplacer l'appareil, enlevez les poêlons afin d'éviter qu'elles ne tombent de la base.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait refroidi complètement avant de le nettoyer. Ne le mettez jamais dans l'eau.
- Enlevez la plaque de cuisson et les poêlons de l'appareil. Lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien.
- Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon

humide. Séchez bien.

- N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ; nettoyez-les de préférence avec de l'eau chaude propre.

Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

### SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240 V~ 50/60 Hz  
800 W

### MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.



Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

**Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 28/05/2018