



MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: H9100

CODIC: 4313577



NOTICE



REMINGTON®

PROluxe Rollers




H9100



Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

⚠ MISES EN GARDE IMPORTANTES

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance de l'appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- 2 Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 3 Avertissement : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. 
- 4 Avertissement – pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (RCD), avec un courant opérationnel résiduel nominal non supérieur à 30mA, est recommandé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à un électricien.
- 5 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- 6 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs Remington pour réparation ou échange afin d'éviter tout risque.
- 7 N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
- 8 Évitez tout contact des bigoudis avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- 9 Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- 10 Ne pas placer l'appareil sur des tissus d'ameublement.
- 11 N'utilisez pas des accessoires non recommandés par Remington.
- 12 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- 13 Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
- 14 Veillez à toujours maintenir le couvercle fermé pendant que les bigoudis chauffent.
- 15 Assurez-vous que chaque bigoudi soit sur un emplacement pendant que l'appareil chauffe et qu'ils aient été insérés correctement sur la base.
- 16 Ne pas utiliser sur des perruques ou des postiches.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- 1 Bigoudis avec revêtement velours
8 x moyens de 25 mm
12 x larges de 32 mm
- 2 Pincés articulées en céramique chauffantes
- 3 Embout froid
- 4 Témoin lumineux de mise sous tension
- 5 Base

FONCTIONS DU PRODUIT

- Bigoudis en céramique avec soin ionique pour des résultats longue durée.
- Technologie Dual Heat chauffe les bigoudis et les pincés.
- Réalise des boucles parfaites en 5 minutes avec une tenue longue durée.
- Pincés articulées en céramique chauffantes avec finition Grip Tech qui aide à maintenir les cheveux en place.
- Mise à température rapide - prêt en 90 secondes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et démêlés.
- Pour une protection supplémentaire, utilisez un spray de protection contre la chaleur.
- ★ Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d'abord la partie inférieure.
- Branchez l'appareil.
- Le témoin lumineux de mise sous tension s'allume lorsque l'appareil est branché pour indiquer que les bigoudis sont connectés.
- ★ ATTENTION : l'appareil commencera à chauffer dès qu'il est allumé.
- Le couvercle doit rester fermé jusqu'à ce que les bigoudis soient prêts à l'emploi.
- Les bigoudis seront prêts en 90 secondes environ. Laissez agir pendant 3 à 5 minutes pour des résultats optimaux.
- Lorsque vous pensez que les bigoudis sont prêts, ouvrez le couvercle pendant 1 minute et commencez à les utiliser.

✳ POUR BOUCLER

- 1 En commençant par les mèches de cheveux inférieures, prenez une mèche de la largeur d'un bigoudi.
- 2 Commencez par utiliser les bigoudis de taille moyenne.
- 3 Retirez la pince du bigoudi.
- 4 Avec la mèche de cheveux dans une main et le bigoudi dans l'autre main, placez le bigoudi au niveau de la pointe des cheveux et enroulez les cheveux autour du bigoudi vers la racine en veillant à ce que la mèche soit toujours tendue.
- 5 Maintenez les cheveux en place à l'aide de la pince.
- 6 Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que tous les cheveux soient enroulés sur les bigoudis.
- 7 Laissez les cheveux refroidir pendant environ 5 à 10 minutes pour assurer une mise en forme durable.
- ✳ Pour obtenir des résultats optimaux, veillez à utiliser les grands bigoudis sur les mèches de cheveux du dessus de la tête.
- 8 Pendant que les cheveux refroidissent, débranchez les bigoudis de l'alimentation secteur et laissez-les refroidir.
- 9 Lorsque vous pensez que la mise en forme est achevée, retirez les bigoudis des cheveux, tenez le bigoudi dans une main et retirez la pince avec l'autre main.
- 10 Déroulez lentement et délicatement les cheveux du bigoudi.
- 11 Lorsque le bigoudi a été retiré, placez la pince sur le bigoudi et remettez-le sur la base.
- 12 Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les bigoudis aient été retirés.
- ✳ Une fois que vous aurez retiré tous les bigoudis, passez votre main dans les boucles ou brossez-les pour une finition plus naturelle.
- 13 Lorsque l'appareil est refroidi, enroulez le câble autour de l'appareil et rangez-le.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas des produits d'entretien abrasifs ou des solvants.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Model No H9100

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц

16/INT/ H9100 T22-0004499 Version 10 /16

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2016 Spectrum Brands, Inc.