

OKOIA

PISTOLET SECHANT

HD12

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Beauty by
OKOIA

HD12

HAIR DRYER

SECHE CHEVEUX

HAARDROGER

SECADOR DE CABELLO

SECADOR



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologize for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 03 / 12 / 2018

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.



- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- **Danger de brûlure.** Conserver l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de son utilisation et de son refroidissement. Lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance. Toujours placer l'appareil avec le support, s'il existe, sur une surface plate stable, résistante à la chaleur.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concernent l'entretien par l'utilisateur, référez-vous sections "UTILISATION" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR3 .



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

**BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE**
À JETER

ÉTUI CARTON
À RECYCLER



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est conçu pour sécher les cheveux naturels. Ne l'utilisez pas sur des cheveux artificiels.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le toujours de la prise électrique et attendez toujours qu'il ait refroidi.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le sélecteur de double tension est correctement positionné.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- Ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation de l'appareil et ne le placez pas sur une surface molle, comme sur un lit ou sur un canapé car les ouvertures pourraient être bloquées. Gardez les ouvertures de ventilation non obstruées de peluches, cheveux, etc.
- N'utilisez pas cet appareil en plein air ou dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni dans un lieu où de l'oxygène est administré.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées, ou si vous êtes debout sur un sol mouillé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Lorsqu'il est en marche, l'appareil ne doit en aucun cas être posé sur quelque surface que ce soit.
- Ne dirigez jamais l'air chaud vers les yeux ou d'autres parties du corps sensibles à la chaleur.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le récupérer, débranchez-le de la prise électrique et vidangez l'eau avant de toucher l'appareil. Ne réutilisez pas votre appareil avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.
- Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

DESCRIPTION DU PRODUIT



FONCTIONNEMENT

Sélection de tension

Le sélecteur de tension intégré situé sur la poignée pliable permet une utilisation avec des sources de tension étrangères sans convertisseur de tension.

Avant d'utiliser le sèche-cheveux, assurez-vous que le sélecteur de double tension a été réglé sur la position de tension correcte correspondant à la tension principale locale.

Utilisez un outil en forme de clé (non fourni) pour régler «115V» ou «230V» en fonction de la tension locale.

IMPORTANT: Vérifiez toujours la puissance requise de votre appareil et la tension de votre destination pour vous assurer de la compatibilité.



1. Branchez l'appareil sur une prise électrique.
2. Commencez par bien vous essuyer les cheveux avec une serviette.
3. Selon vos besoins, utilisez le concentrateur.
 - Pour un séchage sur une zone précise, fixez le concentrateur sur le sèche-cheveux.
4. Sélectionnez la vitesse souhaitée (faible ou forte).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-la avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Lavez le concentrateur dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-le et faites-le complètement sécher.
- Pliez la poignée pour un rangement facile.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 115V / 230V - 50 / 60Hz
1200 W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.