



MARQUE:      SONY

REFERENCE:   =7: 7%D>"798

CODIC:       (%&&) -

FM/AM Clock Radio

Mode d'emploi
Bedienungsanleitung (Auf der Rückseite)



©2014 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

ICF-C1P1

Mise en route

Connexion de l'antenne cadre AM


La forme et la longueur de l'antenne sont prévues pour recevoir des signaux AM.

- 1 Soulevez le socle en plastique et insérez l'antenne dans la fente du socle.



Socle en plastique
Insérez l'antenne dans le socle jusqu'à ce qu'elle soit en place.

- 2 Insérez le connecteur de l'antenne AM dans la prise AM ANTENNA de l'appareil.




Retrait de l'antenne cadre AM

Appuyez sur la languette de la bride de raccourcissement de l'antenne et maintenez la pression, puis retirez l'antenne cadre AM.



Connexion à une source d'alimentation secteur

Commencez le cordon d'alimentation à une prise secteur.



• jour et mois (environ 2 secondes) →
• année (environ 2 secondes) → HEC (heure de l'Europe centrale) actuelle → s'affichent de nouveau à l'écran.

Premier réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge pour la première fois, il suffit de sélectionner votre fuseau horaire.

- 1 Appuyez sur TIME ZONE pendant plus de deux secondes.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur VOL/SET + ou sur - pour sélectionner un numéro comme suit :

Table with 2 columns: Numéro de zone, Fuseau horaire. Values include 0:00, 1:00, 2:00 and corresponding time zones like Heure de l'Europe de l'ouest, etc.

- 3 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER pour valider.

Si vous vivez dans un pays ou un fuseau horaire qui n'est pas situé dans ces fuseaux horaires

Pour régler l'heure correcte, consultez l'heure manuelle d'horloge →.

À propos du réglage automatique de l'heure d'été

Cet appareil s'adapte automatiquement à l'heure d'été (DST) automatiquement sur l'affichage au début de l'heure d'été et disparaît à la fin.

- Numéro de zone 0 :
• L'heure d'été débute à 3h00 le dernier dimanche de mars.

- Numéro de zone 1 :
• L'heure d'été débute à 2h00 le dernier dimanche de février.

- Numéro de zone 2 :
• L'heure d'été débute à 3h00 le dernier dimanche de mars.

Remarque

La mise en œuvre de l'heure d'été et des dates et heures de début et de fin dépendent des circonstances et des foyers de chaque pays/région.

Pour annuler le réglage automatique de l'heure d'été

Le réglage automatique de l'heure d'été peut être annulé.

- Appuyez sur DST pendant plus de 2 secondes.

- Aut = OFF → apparaît sur l'affichage.

- Pour réactiver le réglage automatique de l'heure d'été :

- Appuyez sur DST pendant plus de 2 secondes.

- Aut = On → apparaît sur l'affichage.

REMARQUES SUR LA PILE AU LITHIUM

Ne laissez la pile usagée sans attention. Conservez la pile au lithium hors de la portée des enfants.

- Ne laissez pas la pile usagée sans attention.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre appareil, veuillez contacter votre revendeur Sony le plus proche.

Opérations

Réglage manuel de l'horloge

Pour modifier manuellement le réglage de l'horloge, appuyez sur les touches ci-dessous.

- 1 Appuyez sur SET TIME/DATE pendant plus de deux secondes.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur VOL/SET + ou sur - pour sélectionner l'année, puis appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 3 Répétez l'étape 2 pour régler le mois, le jour et l'heure.

Remarques
• Si vous appuyez sur aucune touche pendant environ 1 minute pendant le réglage de l'horloge, le mode de réglage de l'horloge est annulé.

Installation du format horaire

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure selon le système 24 heures (par défaut) ou le système 12 heures.

Appuyez sur ALARM RESET/OFF pour afficher 3 secondes.

Le format de l'heure permet entre le système 24 heures (0:00 ~ minuit) ou le système 12 heures (AM 12:00 ~ minuit).

Affichage de la date et de l'année

Appuyez une fois sur SET TIME/DATE pour afficher le jour et le mois, puis appuyez à nouveau pour afficher l'année.

Lorsque l'heure d'été commence/finit et que le réglage automatique de l'heure d'été est désactivé

Effetuez manuellement le réglage de l'horloge si vous avez annulé le réglage automatique de l'heure d'été.

Utilisation du projecteur

La fonction de projecteur permet d'afficher l'horloge et les données d'alarme en mode d'utilisation sur un mur ou un plafond proche situé à une distance comprise entre 0,5 m et 4 m.

- 1 Faites tourner l'unité de projecteur pour orienter l'objectif de projecteur dans la direction souhaitée.

- 2 Appuyez sur PROJECTION.

- 3 Faites tourner FOCUS pour régler la mise au point.

Pour éteindre le projecteur, appuyez à nouveau sur PROJECTION.

Rotation de la vue projection

Appuyez plusieurs fois sur ROTATE PROJECTION.

Remarques
• Le réglage des données d'alarme est désactivé pendant l'utilisation de la fonction de projection.

Écouter le radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur AM/FM/NATURE SOUND pour sélectionner la bande de fréquences souhaitée (AM ou FM).

- 2 Appuyez sur TUNING + ou - pour sélectionner la station de votre choix.

- 3 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 4 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 5 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 6 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 7 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 8 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 9 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 10 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 11 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 12 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 13 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 14 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 15 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 16 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 17 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 18 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 19 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 20 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 21 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 22 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 23 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 24 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Sélection d'un son de la nature

Cet appareil intègre 5 types de son de la nature : vague de la mer, Oiseau, Pluie, Rousseau et Sous la mer.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur AM/FM/NATURE SOUND pour sélectionner le son de la nature.

- 2 Appuyez sur la touche NATURE SOUND/PRESET (1 à 5) voulue.

- 3 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 4 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 5 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 6 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 7 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 8 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 9 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 10 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 11 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 12 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 13 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 14 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 15 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 16 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 17 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 18 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 19 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 20 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 21 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 22 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 23 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 24 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 25 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 26 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 27 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 28 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 29 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 30 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 31 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 32 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 33 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 34 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 35 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 36 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 37 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 38 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 39 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 40 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 41 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 42 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 43 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 44 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 45 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 46 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 47 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 48 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

- 49 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

- 50 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Pour dormir quelques minutes de plus

Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Le son s'éteint, mais est automatiquement réactivé après 10 minutes environ.

Chaque fois que vous appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER, la durée avant réactivation de l'alarme change comme suit :

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

L'afficheur présente la durée avant réactivation de l'alarme pendant quelques secondes, puis à nouveau l'heure actuelle. (A + (ou) B +) disparaît sur l'afficheur.

Pour désactiver l'alarme

Appuyez sur SET ALARM/ALARM A (ou B) + (ou) A + (ou) B → disparaît de l'afficheur.

Changement d'un réglage d'alarme

Réglez à nouveau l'alarme.

Conseils
• Lorsque le réglage de l'alarme est terminé, le réglage de l'heure de l'alarme s'annule.

• Si vous appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER et maintenez la pression plus de 2 secondes pendant le réglage de l'alarme, le réglage est immédiatement terminé.

Remarques

• Si vous réécoutez l'alarme sonore pendant une première (ou que) la fonction de répétition de l'alarme est activée. La seconde alarme (A ou B) ne sonne pas.

• Si la même heure d'alarme est définie pour A et B, l'alarme B s'allume si l'alarme A a la priorité.

• Si aucune opération n'est exécutée pendant que l'alarme est émise, celle-ci s'arrête après 60 minutes environ.

• Lorsque le réglage de l'heure d'été est automatique et effectué, l'alarme sonne comme suit :

• L'alarme stréte réglée à l'heure qui est ignorée parce que l'heure d'été débute.

• Si l'alarme est réglé à l'heure d'été, l'alarme sonne deux fois.

Remarques sur l'alarme en cas de coupure de courant

En cas de coupure de courant, les fonctions de l'alarme sont opérationnelles jusqu'au complet débranchement de la pile. Toutefois, certaines fonctions peuvent être affectées comme suit :

• Si le son de l'alarme est réglé sur RADIO + ou NATURE → le buzzer retentit.

• Si ALARM RESET/OFF n'est pas activé, l'alarme sonne pendant 5 minutes environ.

• Si ALARM RESET/OFF est activé, l'alarme ne sonne pas en cas de coupure de courant.

• Remplacez la pile « AA » si l'afficheur indique que l'alarme ne fonctionnera pas.

• Pendant une coupure de courant, l'alarme ne sonne qu'une seule fois à l'heure réglée.

Réglage de l'horloge de mise en veille

Vous pouvez vous endormir en écoutant la radio ou le son de la nature grâce à l'horloge de mise en veille, qui éteint automatiquement la radio ou le son de la nature après une durée préétablie.

Appuyez sur SLEEP tandis que la radio ou le son de la nature est émis.

• SLEEP → apparaît sur l'afficheur. Chaque fois que vous appuyez sur SLEEP, la durée (en minutes) change de façon comme suit :

90 → 60 → 30 → 15

La radio ou le son de la nature est émis pendant la durée définie, puis s'arrête.

Pour désactiver l'horloge de mise en veille, appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour sélectionner « OFF ».

En cas de sélection de « RADIO » / Passez à [A] Réglage de l'alarme par radio.

En cas de sélection de « BUZZ » / Réglez le buzzer et son volume augmenté progressivement. (A + (ou) B +) s'affiche sur l'afficheur.

En cas de sélection de « NATURE » / Passez à [B] Réglage de l'alarme par son de la nature.

En cas de sélection de « RADIO + par radio

6 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour sélectionner la bande AM ou FM, puis appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

7 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

8 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

9 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

10 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

11 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

12 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

13 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

14 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

15 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

16 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

17 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

18 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

19 Appuyez sur VOL/SET + ou - pour régler le volume.

20 Appuyez sur SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Informations générales

La pile comme source d'alimentation de secours

Cet appareil contient une pile CR2032 qui joue le rôle de source d'alimentation de secours, afin de permettre à l'horloge et à l'alarme de fonctionner pendant une coupure de courant d'alimentation. (Système No Power No Problem)

Quand remplacer la pile

Lorsque la pile est déchargée, « NO POWER, NO PROBLEM » apparaît sur l'afficheur.

En cas de coupure d'alimentation lorsque la pile est déchargée, l'heure actuelle et l'alarme sont effacées.

Remarque pour les clients situés en Europe

L'horloge est pré-réglée en usine et la mémoire est alimentée par la pile Sony CR2032 pré-installée. Si « 0:00 » s'affiche sur l'afficheur, la mémoire de l'heure de l'alarme est connectée à la prise secteur. La pile est peut-être déchargée. Dans ce cas, consultez un revendeur Sony.

La pile CR2032 pré-installée est considérée comme partie intégrante du produit et est couverte par la garantie. Vous devez modifier le numéro pour les clients situés en Europe. (dans ces instructions à la fin, le revendeur Sony peut valider la garantie de ce produit.)

Remplacement de la pile de secours

1 Laissez le connecteur secteur branché sur la prise murale, puis ouvrez le logement de pile sur la base de l'appareil.

2 Dévissez complètement la vis.

3 Retirez l'ancienne pile en la faisant coulisser et en l'extrayant.

4 Remettez en place la couverture du logement de pile et serrez la vis.

5 Appuyez sur AM/FM/NATURE SOUND pour diminuer « cu » de l'afficheur.

6 Remettez en place la couverture du logement de pile et serrez la vis.

7 Insérez une nouvelle pile dans le compartiment de pile en positionnant le côté « vers le haut ».

8 Remettez en place la couverture du logement de pile et serrez la vis.

9 Remettez en place la couverture du logement de pile et serrez la vis.

10 Remettez en place la couverture du logement de pile et serrez la vis.

11 Remettez en place la couverture du logement de pile et serrez la vis.

12 Remettez en place la couverture du logement de pile et serrez la vis.