



MARQUE: SONY

REFERENCE: =7: 7%HK

CODIC: (\$%&' +&

FM/AM Clock Radio

Operating Instructions
 Mode d'emploi
 Bedienungsanleitung (Fortsetzung auf der Rückseite)
 Manual de instrucciones (En el reverso)
 Istruzioni per l'uso (Sul retro)



©2014 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>

ICF-CIT



The frequency of the current radio station is displayed as a rough guide.
 La fréquence de la station de radio actuelle est affichée à titre d'indication.
 Die Frequenz des aktuellen Radiosenders wird zur Orientierung angezeigt.

OFF BIZZ BAND A ALARM
 SET ALARM TIME + - SLEEP SNOOZE / BRIGHTNESS
 ALARM RESET OFF

OFF BIZZ BAND B ALARM
 SET ALARM TIME + -

FM AM TUNING BAND

ENTER + - SET TUNE ZONE
 = TIME SET

AC power cord
 Cordon secteur
 Netzkabel

FM wire antenna
 Cordon d'antenne FM
 FM-Kabelantenne

Display
 Affichage
 Anzeige

VOLUME + -

There is a tactile dot beside **VOLUME +** to show the direction to go to turn up the volume.
 Un point tactile se trouve à côté de **VOLUME +** pour montrer le sens à suivre pour augmenter le volume.
 Neben **VOLUME +** befindet sich ein Tastpunkt, um die Richtung zum Erhöhen der Lautstärke anzuzeigen.

A

①

②

③

