

JABRA

Ecouteurs SPORT PACE WIRELESS NOIR

MANUEL D'UTILISATION




Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS



Mode d'emploi

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques.)

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : OTE24



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| 1. BIENVENUE | 4 |
| 2. APERCU DES ÉCOUTEURS | 5 |
| 2.1 ACCESSOIRES FOURNIS | |
| 3. INSTRUCTIONS DE PORT | 7 |
| 3.1 CHANGEMENT DES EARGELS | |
| 3.2 UTILISATION DU FITCLIP | |
| 4. INSTRUCTIONS DE CHARGE..... | 9 |
| 4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE | |
| 5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION..... | 10 |
| 5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE | |
| 6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE | 11 |
| 7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION | 12 |
| 7.1 APPELS ET MUSIQUE | |
| 7.2 ENTRAÎNEMENT | |
| 7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS | |
| 8. ASSISTANCE | 16 |
| 8.1 FAQ | |
| 8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOS ÉCOUTEURS | |
| 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ... | 17 |


1. BIENVENUE

Merci d'avoir choisi le Jabra Sport Pace Wireless. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

JABRA SPORT PACE WIRELESS – FONCTIONNALITÉS

- Se connecte à tous les appareils Bluetooth® (téléphones, ordinateurs, tablettes, etc.)
- Application Jabra Sport pour une gestion intégrée des entraînements
- Contrôlez votre musique et vos appels directement depuis vos écouteurs

2. APERCU DES ÉCOUTEURS



2.1 ACCESSOIRES FOURNIS

EarGels



Grand



Moyen



Petit




FitClips




Câble micro-USB

3. INSTRUCTIONS DE PORT



3.1 CHANGEMENT DES EARGELS


Pour une expérience audio optimale, essayez les différentes tailles d'EarGel. L'EarGel doit être fermement positionné dans l'oreille.




3.2 UTILISATION DU FITCLIP

Attachez le FitClip au câble, et ajustez-le pour une tenue optimale.

STYLE FITCLIP ORDINAIRE




STYLE FITCLIP SIMPLE



4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Ouvrez la protection de charge sur l'écouteur gauche afin d'accéder au port de charge USB. Branchez n'importe quel câble USB ou chargeur dans le port de charge USB et connectez-le à l'alimentation électrique pour commencer la mise en charge.



Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement les écouteurs. Si votre batterie est déchargée, rechargez les écouteurs pendant 15 minutes afin d'obtenir 1 heure d'autonomie (musique/appels).

REMARQUE : lorsque vous chargez les écouteurs avec un PC, veillez à ce que le PC prenne en charge la mise en charge USB.

4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE


Pour connaître l'état de la batterie, appuyez sur le bouton « Volume + » ou « Volume - » lorsque vous n'êtes pas en ligne ou n'écoutez pas de la musique.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

La première fois que vous l'allumerez, le Jabra Sport Wireless sera prêt à se connecter à un mobile sur lequel la fonction Bluetooth est activée.

5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Éteignez le micro-casque.
2. Appuyez et maintenez enfoncé (5 secondes) le bouton **Multifonction** situé sur l'unité de contrôle jusqu'à ce que la LED située sur l'écouteur gauche clignote en vert puis en bleu. Relâchez le bouton.
3. Suivez les instructions vocales afin de connecter votre mobile.




6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE

Jabra Sport Life est une appli gratuite qui vous permet de créer, suivre et personnaliser vos séances d'entraînement, d'écouter l'évolution de vos performances et bien plus encore.





7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



7.1 APPELS ET MUSIQUE


| FONCTION | ACTION |
|----------------------------------|---|
| Allumer/ Éteindre | Appuyez et maintenez enfoncé (pendant 5 secondes) le bouton Multifonction jusqu'à ce que la LED clignote. |
| Lire/Mettre en pause la musique | Appuyez sur le bouton Multifonction |
| Répondre/ Raccrocher un appel | Appuyez sur le bouton Multifonction |
| Refuser un appel | Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction |
| Rappeler le dernier numéro | Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez deux fois sur le bouton Multifonction |
| Régler le volume | Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume |
| Activer le mode silencieux | Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume |
| Passer une piste | Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes |
| État de la batterie | Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume lorsque vous n'êtes pas en conversation ou que vous n'écoutez pas de musique |



7.2 ENTRAÎNEMENT

Lorsque vous utilisez l'appli Jabra Sport Life avec vos écouteurs, vous pouvez contrôler vos séances d'entraînement et écouter l'évolution de vos performances à l'aide du bouton **Sports** situé sur l'écouteur gauche.

AVANT L'ENTRAÎNEMENT




Lancer l'application Sport

Appuyez sur le bouton **Sports**

Débuter l'entraînement

Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

PENDANT LA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT



Arrêter/Reprendre l'entraînement

Appuyez et maintenez enfoncé (1 seconde) le bouton **Sports**

Écouter l'évolution de vos performances


Appuyez sur le bouton **Sports**

Désactiver/Activer les mises à jour en déplacement

Appuyez deux fois sur le bouton **Sports**

7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS

Les écouteurs vous permettent de gérer plusieurs appels en même temps.

| FONCTION | ACTION |
|--|--|
| Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant | Appuyez sur le bouton Multifonction |
|  Passer de l'appel en pause à l'appel actif | Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton Multifonction |
| Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant | Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton Multifonction |
| Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation | Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction. |

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur [Jabra.com/sportpace](https://www.jabra.com/sportpace)

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOS ÉCOUTEURS

- Rangez toujours vos écouteurs éteints et protégés.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 65 °C ou inférieures à -10 °C). Vous risquez autrement de réduire la durée de vie de votre batterie et d'endommager vos écouteurs.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| JABRA SPORT PACE WIRELESS | CARACTÉRISTIQUE |
|-------------------------------------|---|
| Poids : | 22 g (0,78 oz) |
| Dimensions : | H 18 mm x L 21 mm x P 32 mm |
| Microphones : | Microphone MEMS |
| Haut-parleur : | Haut-parleur dynamique de 6 mm |
| Portée de fonctionnement : | 10 m (en fonction du téléphone) |
| Version Bluetooth : | 4.0 |
| Périphériques appairés : | Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™) |
| Profils Bluetooth compatibles : | A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2), AVRCP (v1.4) |
| Autonomie en conversation/musique : | Jusqu'à 5,5 heures |
| Autonomie en veille : | jusqu'à 10 jours |
| Température de service : | -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F) |
| Température de stockage : | -10 °C à 65 °C (14 °F à 149°F) |
| PIN ou code d'appairage : | 0000 |

