




MARQUE: BIALETTI

REFERENCE: VENUS 10 TASSES

CODIC: 3082679



Fig.1



- 1 **Caldaia**, tank, chaudière, kessel, caldera, caldeira
- 2 **Imbuto**, funnel, entonnoir, filtereinsatz, embudo, funil
- 3 **Piastrina filtro**, filter plate, filtre plat, filter, placa-filtro, chapinha do filtro
- 4 **Colonnina**, column, colonne, Säule, columna, coluna
- 5 **Valvola di sicurezza**, inspect valve, soupape de sûreté, sicheheitsventil, válvula de seguridad, válvula de segurança
- 6 **Raccogliore**, upper part, partie supérieure, aufsatz, parte superior, colector

FRA BIALETTI ELEGANCE est réalisée en acier inoxydable, indiqué au gaz, à la plaque électrique, au verre-céramique. La première fois que vous utilisez la cafetière lavez-la très bien seulement avec de l'eau, puis faites quelques cafés et jetez-les. Contrôlez que la cafetière ait la soupape, l'entonnoir, la garniture, la plaquette-filtre (5-2-3) et que les mêmes soient dans leur place.

PREPARATION DU CAFE

- Remplissez la petite chaudière (1). A l'intérieur de la chaudière avec de l'eau froide, évitez que le niveau dépasse le trou de la soupape de sûreté (5).
- Introduisez le filtre (2) entonnoir dans la petite chaudière (1).
- Remplissez le filtre (2) avec le café moulu, sans le presser et sans laisser la poudre de café sur le bord de la petite chaudière (1).
- Vissez le récipient de récolte café (6) sur la petite chaudière (1) avec force mais sans se servir comme levier du manche.
- Mettez la cafetière sur la source de chaleur; s'il s'agit d'un réchaud à gaz, tenez la flamme basse, elle ne doit pas dépasser du bord de la petite chaudière (1).
- Quand le récipient de récolte (6) est plein de café, enlevez la cafetière du feu.
- Va rester dans la petite chaudière à le bout d'éviter le chauffage et la noircissement de l'acier.

CONSEILS

- Le café ne doit pas être moulu trop fin.
- Nous conseillons de laver la cafetière seulement avec de l'eau. N'utilisez pas de paille de fer ou produits abrasifs.
- Rangez la cafetière seulement quand ses parois seront sèches ayant soin de ne pas visser étroitement les deux parties.

PRECAUTIONS

- La cafetière ne doit jamais être utilisée sans eau.
- Ne pas laisser la cafetière sur le feu après que le café a fini de sortir.
- N'utilisez pas d'extraits, de poudre de cacao, de camomille ou autres infusions, substances solubles: ils pourraient boucher les trous de la plaquette filtre (3).
- Après avoir utilisé la cafetière, ne l'ouvrez pas avant de l'avoir laissée refroidir.
- Ne pas toucher la surface chaude de la cafetière mais utiliser la poignée et le pommeau.
- Périodiquement contrôlez le filtre entonnoir, la plaquette-filtre et la garniture (2-3); qu'ils sont usés, il faut les remplacer.
- La petite chaudière (1) a été étudiée pour être utilisée seulement avec l'eau.
- Périodiquement laver soigneusement la partie intérieure de la petite colonne (4).

N'UTILISEZ PAS DE PAILLE DE FER OU DE PRODUITS ABRASIFS.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.



Imbuto

Funnel
Entonnoir
Filtereinsatz
Embudo
Funil



Guarnizione + Piastrina

Rubber Seal + Filter Plate
Garniture + Filtre
Dichtung + Kleiner Filter
Guarnición + Filtro
Guarnição + Plaqueta

