

AERIAN

Ventilateur

MF3BAMBOO

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

aerian

MF3BAMBOO

Tower Fan
Ventilateur colonne
Torenventilator
Ventilador de torre
Ventoinha de torre



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR-13.
- Avertissement ! Il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.
- Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.




INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ


- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
- L'appareil doit toujours reposer sur une surface stable lorsqu'il est en marche.

- N'insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet à travers les grilles quand le ventilateur est en marche.
- Éteignez et débranchez le ventilateur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Ne débranchez pas le ventilateur en tirant sur le câble d'alimentation. Saisissez la prise et tirez-la pour la débrancher.
- Afin d'éviter les risques de dommages matériels et corporels, faites attention à ce que les parties en mouvement du ventilateur n'entrent jamais en contact avec des cheveux, rideaux, nappes ou habits amples.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à proximité d'une fenêtre recouverte de buée.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à l'aide d'un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur dans une pièce où des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail.
- Faites en sorte que le câble d'alimentation n'entre jamais en contact avec une surface chaude.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu tel que décrit dans ces instructions.
- N'essayez pas de réparer ce ventilateur vous-même. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toutes les opérations d'entretien ou de réparation doivent être effectuées par le fabricant, son service après-vente ou un agent de réparation qualifié, pour des raisons de sécurité.


DESCRIPTION DU PRODUIT



Panneau de contrôle





Indicateurs lumineux :




















Boutons :




FONCTIONNEMENT

1. Placez le ventilateur sur une surface plane et sèche, puis branchez le câble dans une prise secteur.
2. Appuyez sur  pour mettre le ventilateur en marche.
 - L'indicateur lumineux d'alimentation s'allumera.
 - Pour éteindre le ventilateur, appuyez à nouveau sur .

3. Les trois ventilateurs peuvent être contrôlés indépendamment. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner la vitesse du ventilateur désirée.
- L'indicateur de la vitesse de ventilation correspondante s'allumera.
 - Pour éteindre un ventilateur, appuyez plusieurs fois sur  /  /  jusqu'à ce que l'indicateur correspondant à la vitesse du ventilateur s'éteigne.   
4. Pour sélectionner le mode de flux d'air désiré, appuyez plusieurs fois sur  et l'indicateur du mode de flux d'air correspondant s'allumera.
- | | | |
|---|----------------------------|---|
|  | Flux d'air normal | Le ventilateur fonctionnera selon la vitesse de ventilation sélectionnée. |
|  | Flux d'air naturel | Le ventilateur simule une brise en alternant aléatoirement différentes vitesses de ventilation. |
|  | Flux d'air pour le sommeil | Le ventilateur fonctionnera en alternant les différents réglages de vitesse dans un ordre séquentiel. |
5. Pour activer la fonction d'oscillation, appuyez sur .
- Le ventilateur commencera à osciller.
 - Pour arrêter l'oscillation, appuyez à nouveau sur .
6. Fonction du minuteur : Vous pouvez régler le minuteur jusqu'à 7 heures.
- Pour modifier la durée, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre la durée désirée entre 1 et 7 heures. Chaque pression sur ce bouton augmente la durée d'une demi-heure.
- Le délai sélectionné est indiqué par l'(les) indicateur(s) lumineux du minuteur. 
- Une fois réglé, le minuteur comptera à rebours jusqu'à zéro. Lorsque la durée réglée est écoulée, le ventilateur s'arrêtera automatiquement.
 - Pour désactiver la fonction du minuteur, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que tous les indicateurs lumineux du minuteur s'éteignent.
7. Réglage de l'inclinaison
Vous pouvez ajuster un ventilateur sur l'angle souhaité. 

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



Lors de l'utilisation de la télécommande pour faire fonctionner le ventilateur, dirigez-la vers le capteur frontal du ventilateur.



Capteur des signaux de la télécommande


Les boutons de la télécommande correspondent aux boutons du panneau de contrôle du ventilateur. Utilisez-les en procédant comme indiqué précédemment.

Manipulation et utilisation des piles

Avertissements concernant les piles de la télécommande : La pile (incluse) ne doit être manipulée que par les adultes. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande si le couvercle du compartiment de la pile n'est pas fermement attaché à la télécommande. La télécommande fonctionne avec une pile lithium CR2032 3 V qui est accessible et peut être remplacée.

Remplacement de la pile

1. Poussez le loquet de déverrouillage vers le centre et faites glisser le porte-pile hors de la télécommande.
2. Enlevez la pile usée.
3. Insérez une pile neuve sur le porte-pile, la polarité + vers le haut.
4. Réinsérez le porte-pile dans la télécommande.



Remarques concernant la pile au lithium

- Veillez à garder la pile au lithium hors de portée des enfants. Si une pile a été avalée, consultez immédiatement un médecin.
- Si le liquide de la pile fuit sur la peau ou sur des vêtements, lavez immédiatement à l'eau claire, comme de l'eau du robinet.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez la pile afin d'éviter les dommages qui peuvent être causés par une fuite d'électrolyte ou par la corrosion.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez le ventilateur et débranchez-le toujours de la prise secteur avant de le nettoyer.

Il est interdit de démonter les grilles lors du nettoyage.

Nettoyez le ventilateur avec un chiffon légèrement humidifié, puis séchez-le.

N'immergez pas le boîtier du moteur dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.

N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~ 50-60Hz 105W

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximum du ventilateur	F	18,34	m ³ /min
Puissance d'entrée du ventilateur	P	98,26	W
Valeur de rendement	S_V	0,19	(m ³ /min)/W
Consommation d'énergie en mode veille	P_{SB}	-	W
Consommation d'énergie hors tension	P_{OFF}	0,18	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L_{WA}	63,27	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	3,09	mètres/seconde
Consommation d'énergie saisonnière	Q	31,64	kWh/a
Norme de mesure pour la valeur de rendement	EN ISO 5801:2008		
Coordonnées pour obtenir de plus amples informations	Etablissements Darty & fils © 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France Website: www.darty.com		

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils SAS ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy France 04/12/2019

EU Declaration of Conformity

N°86201901008

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaracion UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description - Tower Fan

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

Brand - *Marque /Merk /Marca:* Aerian

Model number - *Référence commerciale :* MF3BAMBOO

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input checked="" type="checkbox"/> 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/UE	RoHS

EN 55014-1:2017
 EN 55104-2:2015
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-80/A2:2009
 EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14 +A13:2017
 EN 62233:2008

(EU) No 206/2012 (EU) No 2016/2282
 IEC 60879:1986 EN 60704-1:2010
 EN 60704-2-7:1998 EN 50564:2011

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy, July 9, 2019

