

OKOIA

Miroir

JM691 COFFRET MIROIR

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

OKOia

4349075

Beauty Box
Coffret beauté
Beautycase
Estuche de belleza
Caixa de beleza



INSTRUCTION MANUAL



MODE D'EMPLOI



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Les consignes de sécurité doivent être lues avant de faire fonctionner cet appareil.

ATTENTION


- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé (e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Les différents types de piles ou les piles neuves ne doivent pas être mélangées avec les piles usagées.
- Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.
- Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- MISE EN GARDE: Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Attention: Ne pas regarder fixement la source lumineuse de la LED directement.
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables.
- Cet appareil convient uniquement pour un usage à l'intérieur.




Remplacement des piles

La pince à épiler fonctionne avec 3 piles de type L736C (incluses).

1. Utilisez un tournevis (non fourni) pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles en tournant la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



2. Insérez 3 piles de type L736C dans le compartiment des piles.



3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles sur le boîtier de la pince en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.



Installation des piles pour le miroir LED

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sur la base du miroir.
2. Insérez 4 piles de type AA (non fournies) dans le compartiment des piles, en respectant la polarité indiquée.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles sur la base du miroir.

Retrait des piles


Si vous n'utilisez pas le miroir pendant une longue période, retirez les piles du miroir. Retirez le couvercle du compartiment, puis retirez les piles usagées du compartiment.

Utilisation du miroir LED

Ce miroir peut pivoter sur 360 ° pour ajuster l'angle selon vos préférences. Placez le miroir sur une surface plane et stable et utilisez l'interrupteur situé sur la base pour allumer ou éteindre la lumière LED.

Utilisation de la pince à épiler

La pince à épiler peut être utilisée pour arracher les poils des sourcils et les autres poils indésirables avec le miroir fourni.



1. Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière.
2. Placez le poil entre les pointes inclinées de la pince, en gardant les pointes à 1 ou 2 mm au-dessus de la peau.
3. Refermez la pince en enserrant le poil.
4. Après l'utilisation, appuyez de nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la pince à épiler avec un chiffon légèrement imbibé d'eau après chaque utilisation. Allumez la lumière LED du miroir et essuyez-la avec un chiffon humide. N'immergez pas la pince dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs. Si vous n'utilisez pas la pince pour une période prolongée, retirez les piles.

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

EU Declaration of Conformity N°86201709333

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaracion UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description - B/O LED Mirror + Tweezer+ Compact

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

Brand - *Marque /Merk /Marca:* Okoia

Model number - *Référence commerciale :* 4349075

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input type="checkbox"/> 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input type="checkbox"/> 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU & 2015/863/EU	RoHS

EN 55015:2013

EN 61547:2009

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy

December 2, 2019

