



MARQUE: PANASONIC
REFERENCE: LUN3D TYEP3DE20E POL
CODIC: 4175425



NOTICE
↓


Panasonic®

Operating Instructions

3D Eyewear

Model No. **TY-EP3D20E**

This product cannot and must not be used as sunglasses.



Mode d'emploi

lunettes 3D

N° de modèle **TY-EP3D20E**

Ce produit ne peut pas et ne doit pas être utilisé en tant que lunettes de soleil.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Panasonic.

- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire les «Mesures de sécurité» (☞ pages 1 à 2).
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire soigneusement les instructions et conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Ces Lunettes 3D peuvent être utilisées pour les HDTV prenant en charge la 3D passive.

Pour obtenir les dernières informations sur les modèles applicables, veuillez visiter notre site Internet.

<http://panasonic.net/>

- Le manuel de l'utilisateur du téléviseur Panasonic en question a également un «Avertissement sur la sécurité», veuillez donc bien le lire.

Mesures de sécurité

Attention

- Utilisez les lunettes 3D passives de manière appropriée, uniquement avec un téléviseur Panasonic 3D.
- Ne laissez pas tomber, n'exercez pas de pression et ne marchez pas sur les lunettes 3D.

Ce faisant vous pourriez endommager la section vitrée, et vous blesser.

(suite au verso)

■ **Arrêtez immédiatement d'utiliser les Lunettes 3D si vous ressentez des troubles cutanés.**

Dans de rares cas, la peinture ou les matériaux utilisés dans les Lunettes 3D peuvent entraîner une réaction allergique.

■ **Faites attention au bout de la monture et à la section pliante lorsque vous mettez les Lunettes 3D.**

Le non suivi de cet avertissement pourrait causer des blessures.

- Faites particulièrement attention lorsque des enfants utilisent ce produit.

Stockage et nettoyage

- Nettoyez les lunettes à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Essuyer les lunettes 3D à l'aide d'un chiffon doux couvert de poussière ou sale pourrait les rayer. Secouez le chiffon pour retirer la poussière avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de cire sur les lunettes 3D car cela pourrait enlever la peinture.
- Évitez les endroits à forte humidité et à forte température lorsque vous stockez les lunettes 3D.

Dépannage/Q&R

Vérifiez tout d'abord les éléments suivants.

Les images ne sont pas en 3D.

► **Le téléviseur prend-il en charge ces Lunettes 3D ?**

Utilisez les Lunettes 3D avec des téléviseurs compatibles. (👉 page 1)

► **Est-ce que les réglages de l'image sont commutés en images 3D ?**

Veillez vous référer au mode d'emploi du téléviseur.

Caractéristiques

Type de verres

Filtre polarisé de manière circulaire

Plage de température d'utilisation

0 °C - 40 °C (32°F - 104°F)

Matériaux

Corps principal : Résine

Section des lentilles : Résine

Dimensions

Largeur	165,0 mm
Hauteur	38,0 mm
Longueur totale	166,0 mm
Poids	environ 18 g

FRANÇAIS

Conforme à la directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, une division de
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.
Allemagne

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net/>

© Panasonic Corporation 2013