

SanDisk®

SanDisk®

Cruzer™ USB Flash Drive

Quick Start Guide

Kurzanleitung

Guide de démarrage rapide

Guida di avviamento rapido

Guia de início rápido

Beknopte gebruiksaanwijzing om van start te gaan

Краткое руководство

Podręcznik „Szybki start”

Guia de Instalação Rápida

Příručka k rychlému použití

Ghid rapid de utilizare

Kiirkäivitusjuhend

FRENCH:

Configuration système minimale :

- Windows 2000 SP4, XP et Vista (U3 et stockage)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ et Linux (stockage uniquement)**
- Port USB 2.0 pour le transfert de données haute vitesse

INSTALLATION

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Aucun autre installation de pilote nécessaire. Pour utiliser la clé USB, branchez-la dans le port USB de l'ordinateur.

DÉCONNEXION

Il est inutile d'éteindre l'ordinateur avant de retirer la clé USB, mais pour éviter de perdre des données, vous ne devriez jamais le faire pendant que le voyant clignote. Si une fenêtre de la clé est ouverte, refermez-la avant de retirer la clé USB.

Windows

Ces étapes ne sont pas nécessaires pour Windows XP.

Utilisez l'icône de déconnexion à chaud « Le matériel peut être retiré en toute sécurité », dans la zone de notification de la barre des tâches, pour éjecter le périphérique en toute sécurité. Cette zone de notification se trouve à droite de la barre des tâches, là où l'heure s'affiche normalement.

1. Dans la zone de notification, cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur l'icône de déconnexion à chaud.
2. Sélectionnez le périphérique que vous désirez débrancher, puis cliquez sur Stop.
3. Lorsque Windows vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité, débranchez la clé USB de l'ordinateur.

Macintosh

1. Glissez le disque amovible sur l'icône de la corbeille du bureau.
2. Retirez la clé USB. (Remarque : il est possible que le voyant reste allumé.)

U3

Visitez www.U3.com pour découvrir les autres programmes téléchargeables, gratuits ou payants, qui sont compatibles avec U3. Veuillez vous reporter au didacticiel U3, sur la clé USB, pour en savoir plus sur les outils de gestion et suivre la visite guidée du U3 Launchpad.

Directives de mise au rebut

Ne mettez pas cet appareil au rebut avec les déchets ménagers non triés. La mise au rebut incorrecte peut être nocive à l'environnement et à la santé humaine. Veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes de votre localité sur les procédures de renvoi et de collecte